

Инструкция и условия по эксплуатации.

Установка параметров:

Для установки нажмите и удерживайте кнопку  должен медленно замигать номер выбираемого параметра, увеличивайте или уменьшайте номер параметра кнопками  и .

Далее нажмите еще раз кнопку  и установите необходимое значение выбранного параметра кнопками  и . Нажмите .

Параметры:

- 0 - Зарезервировано
- 3 - Напряжение питания [В]
- 4 - Текущий ток потребления [А]
- 5 - Текущая мощность [Вт]
- 6 - Температура [С]
- 11- Стартовый адрес
- 13- Скорость передачи
Значение 250/500 [кБод]
- 40 - Частота ШИМ [Гц]
- 50 - Группировка каналов
Значения (24/12/8)
- 81 - Порог защиты по току
Значения 10...990 (по умолчанию 225)
- 99 - Версия

Условия по эксплуатации:

1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - Эксплуатация только внутри помещений;
 - Температура окружающего воздуха от -20 до +65 °С;
 - Относительная влажность воздуха не более 90% при 20 °С, без конденсации влаги;
 - Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.
2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.
3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные.
4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.
5. Температура устройства во время работы не должна превышать +70 °С. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию.
6. При выборе места установки оборудования предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.
7. Для надежной передачи DMX-сигнала рекомендуется использовать специализированный симметричный экранированный кабель для DMX-сигнала или экранированный кабель 5TP. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.